



Escopo de Aplicação

A ferramenta perfuradora hidráulica manual, modelo JYK-8A é um equipamento profissional e portátil para efetuar perfurações circulares em espaços pequenos de Quadros e Painéis Elétricos, proporcionando furos com tamanhos variados, devido a disponibilidade de matrizes, mantendo assim a eficiência e segurança. Com equipamento leve e fácil de manusear, a ferramenta JYK-8A se torna indispensável para o profissional que deseja realizar uma perfeita perfuração em quadros e painéis elétricos.

Especificações Técnicas

| | |
|--|---|
| Referencia | JYK-8A |
| Tipo de Furação | Redonda/Hidráulica por Ativação Manual |
| Força Exercida de Furação | 7T |
| Curso do Pistão | 22 mm |
| Espessura Máxima | 3 mm para Chapa de Aço 2 mm para Chapa de Aço Inoxidável |
| Matrizes de Furação (inclusas) Diâmetro em mm | 22 27.5 34 43 49 60 |
| Peso | Aproximadamente 4,7 kg |

Instruções de Operação

1. Antes de perfurar no tamanho escolhido, faça um furo guia de cerca de 12mm no local desejado;
2. Insira o parafuso guia e a bucha de fixação do parafuso prisioneiro no cabeçote do perfurador, rosqueando-os firmemente;
3. Escolha o tamanho desejado e insira a matriz (fêmea/maior) no parafuso guia instalado com a parte aberta da matriz para frente;
4. Insira o parafuso guia já com a matriz fêmea instalada, no furo de 12 mm feito na etapa anterior no quadro/painel. Certifique-se de que a matriz fêmea esteja alinhada com a superfície externa do quadro/painel;

Instruções de Operação

5. Insira na superfície do lado interno do quadro/painel a outra matriz (macho/menor) no parafuso guia transpassando-o com a parte de corte virada para a superfície a ser perfurada;
6. Gire a válvula de segurança no sentido horário até que ele esteja firme;
7. Acione a manopla móvel varias vezes até finalizar a perfuração da chapa;
8. Gire a válvula de segurança no sentido anti-horário para aliviar a pressão do perfurador e remover os acessórios de corte da ferramenta.

a) Passo a Passo para instalação de Matrizes de 22 / 27.5 / 34



b) Passo a Passo para instalação de Matrizes de 43 / 49 / 60



Cuidados e Manutenção

- ✓ Mantenha a área de trabalho limpa e evite que crianças possam manusear esta ferramenta;
- ✓ Ao atingir a máxima pressão, não force demasiadamente a manopla móvel, pois isto pode resultar na quebra da ferramenta e até mesmo acidentes graves;
- ✓ Não utilize a ferramenta de perfuração para outros fins que não a que foi destinado;
- ✓ Não utilize produtos químicos ou abrasivos para limpeza da ferramenta;
- ✓ O manuseio deverá ser feito somente por profissionais devidamente habilitados e de preferência, após a leitura deste Manual de Instruções.

Garantia

Garantia de 18 meses contra defeitos de fabricação a contar a partir da emissão da Nota Fiscal JNG ao comprador.

Maiores detalhes sobre a garantia deste produto pode ser consultado em nosso site www.jng.com.br (Garantia e envio de peças para conserto, troca ou devolução - JNG).

A JNG não se responsabilizará por qualquer dano material ou físico, direto ou indireto, causados devido ao mau uso deste equipamento.



Joining Comércio Eletro Elétricos Ltda.
 Rua Prof. José Feliciano de Oliveira, 890
 Canindé São Paulo - SP
 CNPJ: 03.317.342/0001-28
jng@jng.com.br
sac@jng.com.br